

## もくじ

安全上のご注意(必ずお守りください)	3
クッキングプレートの使いかた	4
トースト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
ピザ	7
トマトとなすのグリルピザ	8
フルーツのグリルピザ	9
ピザトースト	10
きのこのパン粉焼き	11
プチスイートポテト・・・・・・・・・・・・	12
チョコとくるみのクッキー	13









調理時間の目安は、グリルの 使用時間です。 下準備などは含まれておりません。

### 自動で調理を使う※

トーストセット		14
あたため(提げキ	の / 悔き皀)	15

※一部の機種のみ対応しています。
詳しくは、取扱説明書の「メニューモード」「あたためモード」をご覧ください。

## 安全上のご注意(必ずお守りください)



# 警告



■グリルを続けて使用する場合は、そのつどグリル皿や クッキングプレートにたまった脂などは取り除く。また、

使用後も必ずお手入れをする

グリル皿やクッキングプレートにたまった脂が過熱されて発火し、グリル排気口より炎が出ることがあります。 グリル皿には何も入れないでください。







■クッキングプレートの上で、 **魚焼きや油もの調理をしない** 脂がたまり、発火する原因に

なります。





■クッキングプレートを取り出すときは、付属のプレート ハンドル以外は使用しない

使用中、使用直後は高温になっていますので、やけどをする 原因になります。必ず付属のプレートハンドルを使って取り 出してください。



■調理時は焼き過ぎない





■クッキングプレートをコンロ上で使用しない

変形・変色・機器故障の原因になります。
グリル専用ですので、コンロでは使用しないでください。



■熱い状態で水をかけない

変形・変色の原因になります。


### お願い

- ●調理時間は形・量・大きさ・初期温度・室温などによって多少異なります。記載の調理時間は目安です。
- ●グリル庫内が熱い場合は冷ましてからご使用いただくか、記載時間より1分程度短く設定してください。
- ●クッキングプレートを連続して使用する場合は、5分程度間をあけてください。 調理完了する前に過熱防止装置がはたらいて、自動消火することがあります。
- ●クッキングプレートが熱い状態で調理すると、焼き色が濃く付く場合があります。

## クッキングプレートの使いかた


### 

- 刻印されている方を手前にして、 後部をグリル皿受けの後部フレー ムに当てて、中央に取り付けます。
- **1** クッキングプレートの「てまえ」と **2** クッキングプレートのツメが、グ リル焼網の棒の間にはまるように 取り付けます。




### 取り出しかた …………

プレートハンドルのツメをクッキン グプレートの角穴に差し込みます。







### 

- 汚れたらそのつど、きれいにお手入れをしてください。
- クッキングプレートが十分冷めてから、お手入れしてください。
- 台所中性洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気を ふき取ってください。
- 汚れがこびりついたときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。
- クッキングプレートは、急に冷やさないでください。使用直後にクッキング プレートに水をかけると、変形・変色することがあります。冷めてからお手 入れしてください。
- クッキングプレートは、アルミ製です。酸性洗剤やアルカリ性洗剤を使用すると、表面が変色・変質する場合があります。
- 食器洗い乾燥機を使用しないでください。表面が変色や変質したり、ツヤがなくなったりする場合があります。



# トースト

●調理時間の目安:5分(予熱3分を含む)

### 材料

食パン・・・・・・ 1~2枚

### 作りかた

- グリル焼網にクッキングプレートを取り付け、 〈上火:弱、下火:強〉で3分予熱します。
- 2 予熱したクッキングプレートに食パンをのせ、 〈上火:弱、下火:強〉で2分焼きます。

#### **POINT**

- ●食パンの厚さが3cmを超えると焦げやすくなり、2cm未満では焼き色が付きにくくなります。
- ●自動で調理できる機器もあります。詳しくは、取扱説明書の「メニューモード」 をご覧ください。

### お願い

- ●調理終了後は、クッキングプレートの上にのせたままにしないでください。 余熱で裏面の焦げが強くなります。
- ●冷凍した食パンは焼けにくい場合があります。 室温で30分程度、解凍してから焼いてください。

### 置きかた



クッキングプレートの手前と奥の部分には置かないようにしてください。焼き色が付きにくい場合があります。



### 作りかた

- 1 市販のピザは、2等分以上にカットします。
- **2** クッキングプレートにアルミはくを敷いてから ピザをのせ、グリル焼網に取り付けます。
- 3〈上火:強、下火:強〉で5分焼きます。

## ピザ

●調理時間の目安:5分


### 用意するもの

アルミはく

### 材料

市販の冷蔵ピザ(直径20~24cm) · · · · 1枚

### 置きかた



- ●アルミはくを敷く アルミはくは、クッキングプレートへ の焦げつきを防止します。
- ②アルミはくはクッキングプレートの隅の 穴(2カ所)をふさがないように曲げる 穴をふさぐとうまく焼けません。
- **❸ピザのカット部分を合わせる** カット部分からのチーズを溶け落ちに くくします。

#### **POINT**

●自動で調理できる機器もあります。詳しくは、取扱説明書の「メニューモード」をご覧ください。

### お願い

- ●市販の冷蔵ピザは、必ず2等分以上にカットしてから、焼いてください。 ピザの種類によっては、生地がふくらみやすいものがあります。 ふくらんだ場合、ピザのチーズが上火バーナーにくっつき焦げついて、機器損傷の原因になります。 焼く前に2等分にカットすることで生地の中の空気が抜け、ふくらみを防止できます。
- ●ピザはカットしてからクッキングプレートにのせてください。クッキングプレートにピザをのせてカットすると、傷つきの原因になります。
- ●冷凍ピザは、解凍してから焼いてください。
- ●直径20cm未満の小さいピザは焦げやすくなります。 〈上火:弱、下火:強〉で様子を見ながら焼いてください。
- ●アルミはくが熱くなっていますので、取り出すときは注意してください。



# トマトとなすのグリルピザ

#### ●調理時間の目安:7分

### 材料 | 2回分|

### 作りかた

- 1 大きめのボウルに圏を合わせてふるい入れます。 中心をくぼませて水とオリーブオイルを加え、 ひとまとまりになるまでこねます。 まとまりにくい場合は、水を5ml程度、生地の様子を 見ながら加えます。耳たぶくらいのやわらかさになるまで こねたら、生地をラップで包み、常温のまま約10分寝かせます。
- 2 トマトは皮をむいて種を取り除き、1.5cm角に切ります。 なすはたてに切ります。
- 3 クッキングプレートにオリーブオイルを薄く塗り、1 の生地を2等分したものを手で広げてのばし、クッキングプレートにのせます。
- **4** フォークで生地全体に穴をあけ、ピザソースを塗り、トマトとなすをのせて、 手でちぎったバジルの葉をちらし、ナチュラルチーズ (ピザ用)をのせます。
- 5 グリル焼網に4のクッキングプレートを取り付け、〈上火:強、下火:強厂で7分焼きます。

### POINT

- ●手作りの生地では、加熱中にふくれることがありますので、生地全体にフォークで穴をあけておきます。
- ●クッキングプレートにのせたまま、ピザをカットすると傷つきの原因になります。 クッキングプレートからはずして、カットしてください。





## フルーツのグリルピザ

#### ●調理時間の目安:7分

### 材料 | 2回分|

【生地】(直径20~24cm) ※生地はトマトとなすのグリルピザと同じ。 【トッピング】 カスタードクリーム

### 作りかた

- カスタードクリームを作ります。ボウルに薄力粉と砂糖を合わせてふるい入れ、煮沸直前まで温めた牛乳を加えて混ぜます。
- **2** なべに**1**をこして入れ、 中火にかけながらとろみが出るまで混ぜます。
- **3** とろみが出たら火からおろして卵黄を加え、再び火にかけます。 プツプツと煮立つまで混ぜながら、卵黄に火を通します。
- **4** 火を止めて無塩バターを加え、 冷めたらバニラエッセンスを加えます。
- **5** 生地は「トマトとなすのグリルピザ」の**1**の要領で作ります。
- **6** クッキングプレートにオリーブオイルを薄く塗り、**5**の生地を2等分したものを手で 広げてのばし、クッキングプレートにのせます。フォークで生地全体に穴をあけ、**4**のカスタードクリームを塗り、適当な大きさに切ったフルーツをのせます。
- 7 グリル焼網に6のクッキングプレートを取り付け、〈上火:強、下火:強〉で7分焼きます。





# ピザトースト

●調理時間の目安:4分

### 材料

食パン・・・・・・・ 2枚

サラミ – ピーマン トマトケチャップ ピザ用チーズ –

などお好みの具を


## 作りかた

- 1 グリル焼網にクッキングプレートを取り付け、 お好みの具をのせた食パンをのせます。
- 2〈上火:強、下火:強〉で4分焼きます。

## 置きかた



クッキングプレートの手前と奥の部分には置かないようにしてください。焼き色が付きにくい場合があります。



# きのこのパン粉焼き

### ●調理時間の目安:6分

### 材料

4	生しいたけ・・・・・・9枚
[	パン粉・・・・・・・・・・・ 大さじ4
	粉チーズ・・・・・・・・・ 大さじ2
	にんにく(みじん切り) ・・・・・・・ 1かけ
	パセリ (みじん切り) ・・・・・・ 大さじ1
$\triangle$	バジル (乾燥) ・・・・・・・・・・・・少々
	溶かしバター・・・・・・・ 大さじ1
	オリーブオイル・・・・・・・ 大さじ1
	塩適量
Į	ーこしょう・・・・・・・ 適量

### 作りかた

- 1 しいたけは石づきを取っておきます。
- **2** ボウルに**②**を入れて混ぜ合わせ、 しいたけのかさの内側にのせます。
- **3** クッキングプレートに**2**を並べ、 グリル焼網に取り付けます。
- 4〈上火:弱、下火:弱〉で6分焼きます。





# プチスイートポテト

●調理時間の目安:5分

### 用意するもの

直径3cmアルミケース 20個

### 材料 | 20個分 |

-	さつまいも・・・・・・ 1本(約200g)
	一無塩バター ····· 30g
	砂糖 ····· 25g
$\bigcirc$	はちみつ10g
0	卵黄1個分
	生クリーム・・・・・・・・ 大さじ1・1/2
	バニラTッヤンス · · · · · · · · · · · 小々

## 作りかた

- さつまいもは蒸して皮をむき、 熱いうちに裏ごしします。
- **2** なべに<br/>
  ②と裏ごしをしたさつまいもを入れ、<br/>
  弱火にかけながら混ぜ合わせます。
- 3 2を星形の口金をつけた絞り出し袋に入れ、 アルミケースに絞り出します。 1個分が12g程度になります。
- 4 クッキングプレートに3を並べ、 グリル焼網に取り付けます。 〈上火:弱、下火:弱〉で5分焼きます。





# チョコとくるみのクッキー

●調理時間の目安:5分

### 用意するもの

アルミはく

#### 材料 | 約30個・2回分 |

薄力粉	
無塩バター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 50g
砂糖	· 50g
<u>M</u>	・1/2個
チョコレート(板チョコ) ・・・・・・・・・	· 50g
くるみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 20g
バニラエッセンス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	少々

### 作りかた

- 即と無塩バターは室温にもどし、 薄力粉はふるっておきます。
- 2 チョコレートとくるみは粗く刻んでおきます。
- 3 泡立て器で無塩バターをクリーム状に練り、 砂糖を2~3回に分けて加え、白っぽくなるまでよく混ぜます。
- 4 3に卵を溶きほぐして入れ、バニラエッセンスを加えてさらによく混ぜます。ふるった薄力粉を加え、ゴムベラでさっくりと混ぜ、2を入れて軽く混ぜ合わせます。ラップに包んで冷蔵庫で30分以上寝かせます。
- 5 クッキングプレートにアルミはくを敷き4の生地を適当な大きさに分け、クッキングプレートに並べ、 厚さが1cm程度になるように指で押さえます。
- 6 グリル焼網に5を取り付け、〈上火:強、下火:弱〉で5分焼きます。
- 7 焼き上がったら、すぐにクッキングプレートから取り出します。

### お願い

●アルミはくが熱くなっていますので、取り出すときは注意してください。

### 置きかた



アルミはく

アルミはくは、クッキングプレートの隅の穴(2カ所)をふさがないように曲げる。穴をふさぐと、うまく焼けません。



### 作りかた

- 1 グリル焼網にクッキングプレートを取り付け、 奥側に食パン、中央から手前に お好みの食材を3種類程度のせます。
- **2** グルメメニュースイッチを押して、メニューモードを選び、 グリルセットスイッチで「トーストセット」を選び、点火します。

### **POINT**

- 食パンの厚さが3cmを超えると焦げやすくなり、2cm未満では焼き色が付きにくくなります。
- うずらの卵をカップ調理する場合、カップの底に油を敷くと、卵が付きにくくなります。
- ●ウインナーは火の通りを良くするため、切り込みを入れてください。

## トーストセット

●調理時間の目安:3~6分

### 材料

食パン(4、5、6、8 枚切)1枚
お好みの食材(3種類程度)
ウインナー(切り込み入り)・・・・・・2本
チキンナゲット・・・・・・2個
ベーコン(ハーフサイズ)・・・・・・1枚
プチトマト(へたを取る)・・・・・・2個
ししとう2本
エリンギ(10g程度にさく)・・・・・・2切
しめじ(小房に分ける)・・・・・・20g
カップ調理(8号アルミケース1個分)
ーコーン(粒状・缶詰)・・・・・適量(30g) -バター・・・・・適量
└バター・・・・・・ 適量
ーツナ(缶詰)・・・・・・・・適量(20g)
└─マヨネーズ適量
┌うずらの卵・・・・・・ 2個
└油(カップに薄くのばす)・・・・・・適量

## 置きかた



火の通りにくい食材は、中央に置く と焼けやすくなります。

### お願い

- ●調理終了後は、クッキングプレートの上にのせたままにしないでください。余熱で裏面の焦げが強くなります。
- ●冷凍した食パンは焼けにくいため、焼き加減は「強め」に設定してください。また、4枚切のような分厚い冷凍食パンや、変形したり霜がついている冷凍食パンは、室温で30分程度、解凍してから焼いてください。

# あたため(揚げもの/焼き鳥)

グリルで冷めた料理をあたためることができます。 下の絵を参考に食材を置いてください。上手にあたためることができます。

## 揚げもの

### コロッケ(4個)

**焼き加減:標準** 厚さ 2cm 重さ 80g×4個



### からあげ(8個)

**焼き加減:弱め** 厚さ 3cm 重さ 30g×8個 ※皮の部分を下か、 外側に向けて置 いてください。



### とんかつ(2枚)

**焼き加減:強め** 厚さ 2cm 重さ 180g×2枚



## あじのフライ(2枚)

**焼き加減:弱め** 厚さ 2cm 重さ 90g×2枚



## 焼き鳥

### とりもも串(6本)

焼き加減:強め 重さ 40g×6本

焼き加減:標準 重さ 30g×6本

焼き加減:弱め 重さ 20g×6本



#### お願い

●詳しくは、取扱説明書の「あたためモード」をご覧ください。







